SMFW2-MK bis 4x6 Schaltkanäle
TITLE: ltq051
Document Number:
REV:
Date: 03.12.2002 23:24:42
Sheet: 1/1
Verschaltung für Versorgung, NF, SQS
und Sendertastung zwischen MAK2
und den einzelnen SMFW2 Karten
MAK2
SMFW2_1
SMFW2_2
SMFW2_3
SMFW2_4
SMFW2_5
SMFW2_5
A2
B2
C2
A3
B3
C3
A4
B4
C4
A5
B5
C5
A6
B6
C6
A7
B7
C7
A8
B8
C8
A9
B9
C9
A10
B10
C10
A11
B11
C11
A12
B12
C12
A13
B13
C13
NF TX
SQS
NF RX
Masse
+U
AI
TAST
A29
CI
C29
A28
A32
C30
C28
C31
C32
AI
A29
CI
C29
A28
A32
NF TX
SQS
NF RX
Masse
+U
AI
TAST
A29
CI
C29
A28
A32
C30
C28
C31
C32
AI
A29
CI
C29
A28
A32
NF TX
SQS
NF RX
Masse
+U
AI
TAST
A29
CI
C29
A28
A32
C30
C28
C31
C32
AI
A29
CI
C29
A28
A32
NF TX
SQS
NF RX
Masse
+U
AI
TAST
A29
CI
C29
A28
A32
C30
C28
C31
C32
AI
A29
CI
C29
A28
A32
NF TX
SQS
NF RX
Masse
+U
AI
TAST
A29
CI
C29
A28
A32
C30
C28
C31
C32
AI
A29
CI
C29
A28
A32
NF TX
SQS
NF RX
Masse
+U
AI
TAST
A29
CI
C29
A28
A32
C30
C28
C31
C32
AI
A29
CI
C29
A28
A32